

Sicherheits- und Benutzungshinweise – Bitte unbedingt beachten!

Die im Nachgang aufgeführten Sicherheits- und Benutzungshinweise sind grundsätzlich beim Verleih der Hüpfburg vom Mieter zu unterzeichnen.

Hüpfburgen haben Hochsaison – Verletzungen sind vermeidbar

Bitte informieren und belehren Sie alle Personen, die die Hüpfburg nutzen möchten über nachfolgende Handhabung und Verletzungsrisiken:

Achten Sie darauf, dass sich Kinder gleicher Größe auf der Hüpfburg befinden

Die Aufsichtsperson sollte schnell eingreifen, wenn einzelne Kinder durch Ihr Verhalten andere Kinder insbesondere kleiner Kinder gefährden

Benutzen Sie die Hüpfburg in sicherer Entfernung von Wasser, Feuer, Wänden und anderen Gegenständen auf freiem Gelände

Speisen, Getränke ö.a. dürfen grundsätzlich nicht mit auf die Hüpfburg genommen werden.

Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsnetze nicht zum Reinspringen oder zum Zurückferdern genutzt werden, dies zerstört die Sicherheitsnetze.

Ziehen Sie die Hüpfburg niemals alleine an einer Schlaufe für die Bodenanker.

Wenn Sie die Hüpfburg an einen anderen Platz stellen möchten, tun Sie dies immer mit mehreren Personen.

Kinder sind grundsätzlich fern von dem Gebläse für die Hüpfburg zu halten.

Die Hüpfburg darf nur unter der dauerhaften Aufsicht von mind. einer volljährigen Person genutzt werden. Diese Person muss alle nachfolgenden Punkte beachten und sofort entsprechenden Handeln können.

Die Aufsichtsperson sollte auch schnell eingreifen, wenn einzelne Kinder durch Ihr Verhalten andere Kinder insbesondere kleiner Kinder gefährden.

Auch wenn es lästig ist: Schuhe müssen beim betreten der Hüpfburg ausgezogen werden.

Beim Benutzen der Hüpfburg dürfen keine Gegenstände mitgeführt werden.

Hosentaschen, Jackentaschen etc. müssen kontrolliert werden, damit keine spitzen, harten, scharfen oder andere gefährliche Gegenstände wie Stifte oder Haarspangen zu Verletzungen führen.

Halsketten, Ringe, Brillen, Gürtelschnallen, Mobiltelefone, Musikabspielgeräte oder ähnliche Gegenstände müssen vor Benutzung abgelegt werden.

Speisen, Getränke, Kaugummis ö.a. dürfen nicht mit auf die Hüpfburg genommen werden.

Achten Sie darauf, dass sich die Kinder beim Toben auf der Hüpfburg rücksichtsvoll gegenüber anderen Kindern verhalten, insbesondere gegenüber kleineren Kindern.

Achten Sie darauf, dass sich wenn möglich Kinder gleicher Größe auf der Hüpfburg befinden.

Verbieten und verhindern Sie das Ausruhen von Kindern oder Erwachsenen im inneren der Hüpfburg.

Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsnetze nicht zum „reinspringen“ oder zum „zurückferdern“ genutzt werden, dies zerstört die Sicherheitsnetze und kann ein unkontrolliertes Rückschleudern der Kinder bewirken und somit zu Verletzungen führen.

Achten Sie ferner darauf, dass es auch durch die Benutzung der Hüpfburg zu einem Zurück- oder Rauschleudern bzw. Zusammenstoßen der Kinder kommen kann. Besondere Sorgfalt gilt daher beim Ein- oder Aussteigen.

Sicherheits- und Benutzungshinweise – Bitte unbedingt beachten!!!!

Sorgen Sie dafür, dass alle Benutzer die Hüpfburg bei Sturm oder Wind größer 20 km/h verlassen und dass die Hüpfburg abgebaut und nicht mehr betrieben wird. Stellen Sie dafür das Gebläse ab. Achten Sie darauf, dass alle Personen die Hüpfburg vor dem Ausschalten des Gebläses verlassen haben.

Das Benutzen der Hüpfburg ist unter Medikamenten-, Alkohol- und Drogeneinfluss strengstens untersagt.

Personen mit Krankheiten wie z.B. Bluthochdruck, Herzinfarktrisiko, Herzleiden, Phobien und auch Schwangeren sind der Zutritt und das Benutzen der Hüpfburg strengstens untersagt. Das Betreten bzw. Verlassen der Hüpfburg kann ausschließlich über die Rutsche erfolgen. Hierbei ist Sorge zu tragen, dass die Rutsche sowie deren Umgebung freigehalten werden muss. Stoßen, Kämpfen, Schlagen oder ähnliche grobe Handlungen sind strengstens untersagt.

Beachten Sie, dass die Hüpfburg bei Unterbrechung der Stromzufuhr in sich zusammenfällt und dass es hierdurch zu Erstickungen kommen kann, sollten sich noch Kinder in der Hüpfburg befinden. Soweit ein Stromausfall zu verzeichnen ist, stellen Sie sicher, dass alle Kinder die Burg sofort verlassen.

Schwierige Manöver, wie ein Salto oder ähnliches sollten nicht von ungeübten Personen wahrgenommen werden, da es bei falschem Aufkommen zu schweren Verletzungen kommen kann.

Das Klettern der Kinder auf den Seitenteilen der Hüpfburg ist zu unterbinden, da die Kinder u.U. außerhalb der Hüpfburg auf dem Untergrund fallen können.

Das max. Belastungsgewicht der Hüpfburg ist 270 kg (6 Kinder bei einem Gewicht von 45 Kg pro Kind, 9 Kinder bei durchschnittlich 30 Kg).

Das max. Alter für die Benutzung ist 12 Jahre. Das max. Einzelgewicht liegt bei 60 kg.

Benutzen Sie die Hüpfburg nur in sicherer Entfernung von Wasser, Feuer, Wänden und anderen Gegenständen auf freiem Gelände.

Befestigen Sie die Hüpfburg gemäß der Aufbauanleitung sicher am Boden.

Ziehen Sie die Hüpfburg niemals alleine an einer Schlaufe für die Bodenanker.

Wenn Sie die Hüpfburg an einen anderen Platz stellen möchten, tun Sie dies immer mit mehreren Personen. Beachten und Prüfen Sie sodann den Aufbau erneut nach der Aufbauanleitung.

Fortsetzung Sicherheits- und Benutzungshinweise:

Kinder sind grundsätzlich fern von dem Gebläse, den Stromkabeln und der Befestigung der Hüpfburg zu halten

Stellen Sie eine zuverlässige Stromzufuhr sicher. Ferner ist die Stromzufuhr bei Regen zu trennen nachdem alle Kinder von der Burg entfernt wurden. Das Gebläse darf niemals bei Regen oder zu hoher Feuchtigkeit benutzt werden.

Nutzen Sie das Gebläse niemals in der Nähe von entflammaren Gasen, ätzenden Substanzen oder Gesundheitsgefährdeten Substanzen oder Gasen.

Sollten Sie eine geringe Leistung oder eine Überhitzung feststellen, unnormale Geräusche hören oder einen unnormalen Geruch am Gebläse wahrnehmen, stellen Sie das Gebläse sofort ab uns informieren sie den Vermieter unverzüglich.

Achten Sie darauf, dass das Gebläse stets sauber und trocken ist und stellen Sie sicher, das kein Schmutz ins innere des Gebläses kommt.
Die ungehinderte Luftzufuhr zum Gebläse muss jederzeit gewährleistet werden.

Bei Regen darf die Hüpfburg und das Gebläse nicht verwendet werden. Für den Fall, dass der Regen während der Benutzung der Hüpfburg einsetzt, ist diese sofort zu verlassen und das Gebläse muss sofort ausgeschaltet werden. Achten Sie darauf, dass sich keine Personen mehr auf der Hüpfburg befinden. Die Hüpfburg und das Gebläse sind sofort mit der mitgelieferten Plane abzudecken.

Pflichten der Aufsichtspersonen

Alle Benutzer insbesondere die Aufsichtspersonen müssen sich mit den Sicherheits- und Benutzungshinweisen zur Benutzung der Hüpfburg vertraut machen.

Kinder und andere Benutzer der Hüpfburg müssen über die Sicherheits- und Benutzungshinweise informiert und belehrt werden.

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Hüpfburg und das Gebläse auf Beschädigung. Wenn Sie Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen, benutzen Sie die Hüpfburg und das Gebläse nicht. Schäden oder Fehlfunktionen sind dem Vermieter vor der Benutzung sofort unter 0177-6519654 anzuzeigen.

Aufsichtspersonen müssen grundsätzlich über alle Inhalte der AGB's, der Sicherheits- und Benutzungshinweisen sowie der Auf-und Abbauanleitung vertraut sein und diese Kenntnisnahme der Dokumente unterzeichnen.

Die vorstehenden Hinweise habe ich gelesen, verstanden und werde diese beim Betrieb der Hüpfburg beachten.

Ort, Datum

Unterschrift